



Stufe gelb	Voralarmierung	Standby
145.500 MHz	Standby von zuhause CBR benutzen!!!	FM
Betriebsbereitschaft herstellen Funktechnik überprüfen Akkus und Powerbanks laden Persönliche Ausrüstung vervollständigen Fahrzeug tanken NINA Warnapp und KATWARN beobachten DAPNET Pager oder Bot beobachten		

Stufe orange	Alarmierung	
145.500 MHz	Standby von zuhause CBR benutzen !!!	FM
Bereitmachen zum kurzfristigen Abrücken Fahrzeug beladen Zuhause absichern Kommunikationsmöglichkeit zur eigenen Familie sicherstellen. Bereitschaftsanzeige mit Winlink CheckIN Formular melden an: edqh@winlink.org		

Stufe rot	Einsatz	
145.500 MHz	Standby vom Einsatzort Je nach Standort CBR benutzen	FM
144.250 MHz	Nach der Methode 3-3-3	SSB
438,0125 MHz	Taktisches Call edqh@winlink.org	Winlink VARA
Individueller Einsatzort wird durch die Leitstation EDQH bekannt gegeben. Nach Ankunft und evtl. Aufbau muss QRV Meldung erfolgen. Anmelden auch mit Winlink CheckIN-Formular bei EDQH Eine Station mit KW-Möglichkeit von zuhause sollte die 80m QRG 3643 MHz abhören, und auf einem zweiten Kommunikationsweg mit EDQH in Verbindung bleiben.		