

Echolink in Böblingen:

DBØRBB

Stadtrelais Böblingen

Ausgabe: 439.3875 MHz

Eingabe: 431.7875 MHz

DMØZBB-L

Echolink Gateway

144.975 MHz simplex

Kommando	Beschreibung	Eingabe
Connect	Connectet einen Internet-Teilnehmer über dessen Node-Nummer.	nnnn
Random Node	Wählt nach dem Zufallsprinzip eine Node-Nummer (jeglichen Typs) und versucht, diesen zu connecten.	00
Random Link	Wählt nach dem Zufallsprinzip einen vorhandenen Link (-L) oder Repeater (-R) und versucht, diesen zu connecten.	01
Random Conf	Wählt nach dem Zufallsprinzip eine Konferenz und versucht, diese zu connecten.	02
Random User	Wählt nach dem Zufallsprinzip eine Single-User-Station und versucht, diese zu connecten.	03
Disconnect	Disconnectet die bestehende Verbindung. Wenn mehr als eine Station verbunden ist, wird nur die zuletzt dazugekommene Station disconnectet.	#
Disconnect All	Disconnectet alle Stationen.	##
Reconnect	Re-connected die zuletzt disconnectete Station.	09
Status	Gibt die Rufzeichen jeder der aktuell connecteten Stationen aus.	08
Play Info	Gibt eine Info und Bedienungsanleitung aus.	*
Query by Node	Sucht unter der Node-Nummer nach der eingegebenen Station und gibt das Rufzeichen und den Status aus.	06+num (siehe unten)
momentan aktive Kurzwahlnummern: B3 - DOØKA-R B4 - DFØHHH-R B6 - DBØSAO-L B7 - DOØZWN-R B8 - DBØFIG-R B9 - OE9XVJ-R		Ansagen in Englisch: 00* - Uhrzeit 99* - Wetter in Böblingen *99* - WWV (bitte ca. 2 Sekunden warten bis die Ansage kommt)

Eingabe von „num“ bei Kommando 06:

A	21	G	41	M	61	S	73	Y	93	4	40
B	22	H	42	N	62	T	81	Z	12	5	50
C	23	I	43	O	63	U	82	0	00	6	60
D	31	J	51	P	71	V	83	1	10	7	70
E	32	K	52	Q	11	W	91	2	20	8	80
F	33	L	53	R	72	X	92	3	30	9	90

Betreiber beider Echolink-Stationen ist Bernd, DK5BM.