Handout zum Vortrag Einstieg in die Welt der Raspberry Pis Teil 2- AFU-Anwendungen



Erstellt von DH1NOC – Carsten Nohl, DARC OV Nürnberg Süd, DOK B11

Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss
HotSpot vs. Relaisstation – wichtige Unterschiede
Die HamClock als erweiterte Uhr für den eigenen Shack4
Quelle4
Einleitung4
HamClock installieren4
HamClock einrichten6
Eigenen DMR-HotSpot mit WPSD einrichten9
Quelle9
Einleitung9
Vorbereitungen9
Die Wahl des MMDVM-Boards9
Installation von WPSD11
Initiale Konfiguration des WPSD-HotSpots13
Alles richtig gemacht?17
Kalibrierung der Frequenz17
Ein erster Test mit dem Papagei18
Eigenen FM-Funknetz HotSpot einrichten19
Ein Wort vorab19
Start und Registrierung19
Das richtige Funkmodem wählen19
Das richtige Image finden19
Image-Installation19
Wenn der HotSpot brummt und kracht20
Anhang – Frequenzlisten
Wichtige Präambel für diese Liste21
FM-Frequenzen für HotSpots im Kanalraster22
Simplex22
Duplex (Vorsicht! Kollisionen mit Relaisstationen achten!)
Digimode-Frequenzen für HotSpots im Kanalraster24
Simplex24
Duplex (Vorsicht! Kollisionen mit Relaisstationen achten!)

Haftungsausschluss

Die in diesem Handout beschriebenen Informationen, Anleitungen und Projekte rund um den Einsatz von Raspberry Pi Computern im Amateurfunk dienen ausschließlich zu Bildungs- und Demonstrationszwecken.

Obwohl alle Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, übernimmt der Autor keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr.

Insbesondere wird keine Haftung übernommen für:

- Schäden an Geräten oder Systemen,
- Verstöße gegen geltende Gesetze und Vorschriften, insbesondere das Amateurfunkgesetz (AFuG) und die Amateurfunkverordnung (AFuV),
- mögliche Beeinträchtigungen anderer Funkdienste,
- rechtliche Konsequenzen aus unsachgemäßem Betrieb oder Änderungen an Geräten,

Alle Nutzerinnen und Nutzer sind selbst verantwortlich dafür, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu beachten, insbesondere ihre Zulassung zum Amateurfunk und die Einhaltung der für ihre Lizenzklasse geltenden Einschränkungen.

Die genannten Markennamen, Produktbezeichnungen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen lediglich zur Beschreibung.

HotSpot vs. Relaisstation – wichtige Unterschiede

Ein digitaler **HotSpot** ist für den **persönlichen Zugang** zu Netzen wie DMR, D-Star oder C4FM gedacht – meist im eigenen Shack, mit geringer Leistung und begrenzter Reichweite. Im Gegensatz dazu ist eine **Relaisstation** öffentlich zugänglich, höher koordiniert und dient dem allgemeinen Funkbetrieb.

Wichtig: Zweckentfremdet den HotSpot nicht als Relais-Ersatz. Also **nicht mit hoher Antenne** oder an entfernten Standorten, um größere Reichweiten zu erzielen. Solche Nutzung kann als nicht genehmigter Relaisbetrieb gewertet werden und stört ggf. andere Dienste. HotSpots sind rein persönliche Zugangspunkte im eigenen Shack!

Die HamClock als erweiterte Uhr für den eigenen Shack

Quelle

Quelle und ausführliche Anleitung auf Englisch: https://www.clearskyinstitute.com/ham/HamClock/

Einleitung

HamClock ist eine vielseitige Uhr-Anwendung im Kiosk-Modus, maßgeschneidert für den Einsatz im Shack.

Auf einem einzigen Bildschirm liefert sie eine breite Palette an Echtzeitdaten – von aktuellem Weltraumwetter (Sonnenaktivität, geomagnetische Indizes etc.) über HF-Ausbreitungsprognosen (VOACAP) bis hin zu DX-Infos.

Im Mittelpunkt steht eine Weltkarte mit Greyline-Anzeige, die Tag- und Nachtzonen samt Sonnen- und Mondposition visualisiert. Der eigene Standort (DE) sowie eine frei wählbare Gegenstation (DX) werden farblich hervorgehoben und mit Details wie Uhrzeit, Koordinaten, Sonnenauf-/-untergang und der Kurzweg-Peilung samt Distanz angezeigt.

HamClock unterstützt außerdem die Anzeige der NCDXF-Kurzwellenbaken und bindet DX-Cluster ein, um aktuelle Spots – etwa aus FT8 – in Echtzeit darzustellen.

Wer mag, kann auch Satelliten verfolgen: Die DX-Ansicht lässt sich auf den nächsten Überflug eines gewählten Satelliten (z. B. ISS) umschalten. Alle Daten werden regelmäßig via Internet aktualisiert, und die Uhrzeit bleibt dank NTP stets exakt.

HamClock installieren

1. Erstelle zuerst (z.B. mit dem Raspberry Pi Imager) ein normales Desktop-Image passend für den Raspberry-Pi-Board



Vergiss dabei nicht die Einstellungen für dein WLan und ggf. Benutzername und Passwort

Raspb	erry Pi Imager v1.9.0	y Pi	- 0
	Qi Mächter Sie die unrh	S Anpassungen anwenden?	x
	EINSTELLUNGEN BEARBEITEN	NEIN, EINSTELLUNGEN LÖSCHEN	JA NEIN
			WEITER

2. Starte nun deinen Raspberry Pi und richte ihn wie gewohnt ein. Denke daran deinen Raspberry-Pi auch zu aktualisieren. Z.B. mit

<u>1</u> sudo apt clean && sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y (Und danach natürlich einmal neu starten)

3. Öffne anschließend ein Terminal und gebe nun Zeile für Zeile ein. Achte auf eine exakte Schreibweise! (Die Zeilennummer bitte ignorieren.)

```
1 cd
2 curl -0 https://www.clearskyinstitute.com/ham/HamClock/install-hc-rpi
3 chmod u+x install-hc-rpi
4 ./install-hc-rpi
Hinweis: "-O" ist der Buchstabe O, nicht die Zahl O.
```

eis: "-O" ist der Buchstabe O, nicht die Zahl 0

@HamClock: ~

~ >

File Edit Tabs Help
pi@HamClock:~ \$ cd
pi@HamClock:~ \$ cd
pi@HamClock:~ \$ curl -0 https://www.clearskyinstitute.com/ham/HamClock/install-hc-rpi
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 7596 100 7596 0 0 12286 0 --:--:-- 12311
pi@HamClock:~ \$ chmod u+x install-hc-rpi
pi@HamClock:~ \$./install-hc-rpi

- 4. Beantworte nun die Installationsfragen
 - a. Proceed? \rightarrow Y(es)
 - b. Build for web access only? \rightarrow N(o)
 - c. Display size → 2 (1600x960)
 - d. Install HamClock desktop icon? \rightarrow Y(es)
 - e. Install User Guide on desktop? \rightarrow Y(es)
 - f. Start HamClock automatically each time pi is booted? \rightarrow Y(es)
- 5. Starte nun die HamClock um die Initialen Einstellungen vorzunehmen

```
1 HamClock
```

HamClock einrichten

Nach der Installation muss die HamClock initial eingerichtet werden.

Auf der Ersten Seite geht es um ein Rufzeichen und deine Geo-Position.



Es müssen nur die Felder "Call", "Lat" und Lng" eingetragen werden. Das "Grid" wird automatisch berechnet. Wichtig ist für unsere Breiten bei Lat Norden und bei Lng Osten zu wählen.

Call: DH1NOC			< Page 1 >
Enter DE Lat:	49.392N	Lng: 11.260E	Grid: JN59pj
or use gpsd?	No		
or use NMEA?	No		
or IP Geolocate?	No		
NTP?	Built-in		

Auf der zweiten Seite geht es um die Cluster-Konfiguration (z.B. um seine FT-8 Kommunikationen anzeigen zu lassen) dies überspringen wir hier.

Auf der dritten Seite geht es um die Rotor-Steuerung und Einbindung von QSO-Bestätigungs-Daten. Auch diese Elemente überspringen wir fürs Erste.

Auf Seite 4 geht es um die zentrale Position der Kartendarstellung. Für unsere Position ist 0E oder 11E perfekt. GPIO (z.B. für Temperatur-Sensoren usw.) lassen wir aus.



Seite 5 ist die Seite für allgemeine Darstellungsoptionen. Hier sind die markierten Felder wichtig umzustellen.

			< Page 5 >
Date order?	Day Mon Year	Log usage?	Opt-Out
Week starts?	Monday	Demo mode?	No
Units?	Metric	Bearings?	True N
Show public IP?	No	New DE/DX Wx?	Yes
Spot labels?	Prefix	Gray display?	No
Scroll direction?	Bottom-Up	Map rotation?	90 seconds
Pane rotation?	30 seconds	Look up bio?	No
Show UDP spots?	By me	UDP sets DX?	No
Auto SpcWx map?	No	Auto upgrade?	Off
Full scrn web?	Yes	Full scrn direct?	Yes
			Done

Alle weiteren Einstellungen können überspringen werden.

Nun auf "Done" klicken. Jetzt werden ein paar Status-Informationen angezeigt und der beste Zeitserver (NTP) gesucht. Anschließend zeigt sich die HamClock Oberfläche zum ersten Mal.



Die Module lassen sich durch einen Klick oben links ins jeweilige Modul-Eck konfigurieren und auswählen. Probiert diese gerne umfangreich aus.

Wählt man mehrere Elemente aus, so wechselt die Anzeige alle paar Sekunden durch.

Im Modul "DX" lässt sich alternativ auch ein Satellit auswählen. Hier hat man umfangreiche Wahl-Möglichkeiten.



Und so sieht meine persönliche Konfiguration der HamClock aus:



Obere Zeile: Planetary KP, Solar Flux, VOACAP und NCDXF (Baken)

Linke Seite: ISS-Satellit

Karte: MUF RT (Echtzeit MUF), kein Grid, Tag/Nacht-Gleichen-Anzeige.

Eigenen DMR-HotSpot mit WPSD einrichten

Quelle

Quelle und ausführliche Anleitungen auf Englisch: https://w0chp.radio/

Einleitung

Durch eine effiziente Sprachkodierung und die Möglichkeit, zwei parallele Sprachkanäle (Zeitschlitze) auf einer Frequenz zu nutzen, bietet DMR eine moderne, ressourcenschonende Alternative zum klassischen FM-Betrieb. Besonders attraktiv ist der Zugang zu global vernetzten Systemen wie dem BrandMeister-Netz, das Funkamateuren die Möglichkeit eröffnet, weltweit unkompliziert über sogenannte Talkgroups miteinander zu kommunizieren. In dieser Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du ein einen eigenen MMDVM-HotSpot einrichtest – die ideale Lösung, um mit einem DMR-fähigen Handfunkgerät unabhängig vom nächsten Repeater digital auf DEINEN Lieblings-TGs QRV zu werden.

Vorbereitungen

- 1. Bedingung für die Nutzung von DMR ist eine Digitale ID von https://radioid.net/
- 2. Bedingung für die Nutzung des HotSpots ist ein Benutzer-Account https://BrandMeister.network/ mit derselben Radio-ID
- 3. Win32-Disk-Imager geladen und installiert z.B. von https://www.heise.de/download/product/win32-disk-imager-92033

Die Wahl des MMDVM-Boards

Es gibt eine große Auswahl an MMDVM-Boards. Eine kurze Suche auf Amazon oder Aliexpress liefert eine große Menge an Möglichkeiten:

Als Simplex-Boards, die lediglich einen Zeitschlitz gleichzeitig unterstützen – ideal für den privaten oder portablen Betrieb – sowie als Duplex-Boards, die echten Zwei-Zeitschlitz-Betrieb (Zeitschlitz 1 und 2 gleichzeitig) ermöglichen, wie bei einem vollwertigen DMR-Repeater.

Viele dieser Boards sind zusätzlich mit einem kleinen OLED-Display ausgestattet, das Statusinformationen wie Betriebsart, Rufzeichen, Talkgroup und Aktivität in Echtzeit anzeigen kann – ein praktisches Feature zur schnellen Übersicht direkt am Gerät.

Je nach Einsatzzweck und persönlicher Präferenz kann somit zwischen einfachen, kompakten oder funktionsreicheren Varianten gewählt werden.

Im Folgenden nutze ich folgendes Board welches ein (noch aufzulötendes) OLED-Display hat und dessen Antennen sich auch bereits auf dem Board fest aufgelötet befinden. Es kostet ca. 30€ im Versand aus China.



Zu finden z.B. auf Ali-Express mit dem Suchbegriff "Duplex MMDVM HotSpot Board".

Unter diesem Suchbegriff findet man auch andere Boards. Gute Erfahrungen habe ich auch mit einem solchen Duplex-Board-Typ gemacht:



Oder diesem Simplex-HotSpot-Board-Typ:



Wichtiger Hinweis:

Achte immer **GENAU** darauf, dass das Board für den Raspberry Pi geeignet ist. Manchmal wird dieser oder bestimmte Modelle davon explizit ausgeschlossen. **Ein falsches Board auf dem Raspberry Pi angeschlossen kann sowohl das Board selbst als auch den Raspberry Pi zerstören!** (Ich spreche hier aus Erfahrung!)

Installation von WPSD

- 1. Lade das passende Image zu deinem Raspberry Pi von https://w0chp.radio/wpsd/#download-wpsd herunter.
- 2. Nutze den WLAN-Konfigurator von <u>https://w0chp.radio/wifi-config-generator/</u> um vorbereitend die Zugangsdaten zu deinem WLAN-Netz vorzubereiten und Lade die Konfiguration herunter.

W0CHP.radio					
WPSD WiFi (Configuration Genera	for	5		
This application is us Then once it boots, it	ed to generate a WiFi configurat will connect to the WiFi network	ion file for WPSD. After you've generated you've configured.	d ye		
See the WPSD User	Manual for full instructions.		3		
SSID:	1.00.00				
PSK Passphrase:	1001010-008083-009	Cone 11			
Country:	Germany	~	5		
Operating System:	Bookworm 🗸		Ì		
Generate Config			<		

3. Entpacke das Image (z.B. mit 7zip)

4. Beschreibe die SD-Karte mit Win32 Disk Imager

📚 Win32 Disk Imager - 1.0	_		×
Image-Datei		Datentrà	iger
/WPSD_RPi-Bookworm.in	<u>19</u> 🔁	[H:\]	•
Hash			
None Generate Copy			
Read Only Allocated Partitions			
Fortschritt			
			5%
Abbrechen Lesen Schreiben Verify Onl	y	Beend	len
62.1915MB/s		00:03/01	l:01

5. Kopiere die WLAN-Konfigurationsdatei in das Root-Verzeichnis der SD-Karte



- 6. Stecke das MMDVM-Board auf die GPIO-Leiste deines Raspberry Pis
- Gib die Karte in den Raspberry Pi uns starte ihn Das System wird mehrfach neu gestartet. Der Einrichtungsprozess dauert ca. 5-10 Minuten. Erst dann kann auf die Weboberfläche zugegriffen werden.

Initiale Konfiguration des WPSD-HotSpots

Hat alles funktioniert, dann kann der HotSpot über die IP-Adresse oder über meist auch über wpsd.local / wpsd.fritz.box aufgerufen werden.

Nach einem Kurzen Moment werden wir auf die Konfigurationsseite geleitet. Falls nicht, einfach auf "Admin" oben rechts klicken.

			WPSD Dashboa	rd for WPSD42		
					🖉 Profiles 🖌 Appearance 🕻 Live Caller	⊞ Simple View IIII SysInfo 🔒 Admin
Radio Status	TX/RX Freq. 431.150 MHz	Radio Mode Simplex	Modem Port /dev/ttyACM0	Modem Speed	TCXO Freq.	Могал Туре
Mode Status	1	ampos	Jacob Reporting	100,000 000	channel and	
D-Star DMR Ga	teway Activity				G Caller	Details: 📕 🖉 Hide Kerchunks: 🛢
Anmelden						
1	170.00					
http://192.168.	178.83					
Die Verbindung	g zu dieser We	ebsite ist nicht s	sicher			
Nutzornamo	ni star					
Nutzername	pi-star					
	-					
Passwort						
	Anmelde	n Abbr	echen			
Vielogin Det	ton lauton.					
ile Lugin-Dai	ien lautell.					

Benutzer: pi-star

Passwort: raspberry

Bevor(!) wir mit der Konfiguration beginnen machen wir zuerst ein Update, indem wir ganz oben rechts im Eck auf "Update available!" klicken.



Wir werden auf die Update-Seite geleitet und warten den Vorgang ab (dauert 2-3 Minuten). Wenn dieser abgeschlossen ist, erscheint die Meldung <u>"Back to Dashboard C"</u> welche wir anklicken.

Nun geht es Abermals in den Admin-Bereich und dann auf den Menüpunkt "Configuration".

Nun können wir mit den wichtigen Einstellungen beginnen:

- Hostname: Kann so bleiben, wenn man möchte aber gerne etwas anderes wählen. Bei einem anderen Namen ändert sich auch entsprechend die URL zum Aufruf der HotSpot-Oberfläche.
- Node-Callsign: Dein eigenes Rufzeichen ohne Zusätze!
- DMR/CCS7 ID: Deine Radio-ID ohne Zusätze!
- NXSN ID: Bleibt frei
- Radio Mode: Der Modus in dem der HotSpot betrieben wird. Bei einem Simplex-HotSpot bleiben wir bei dieser Einstellung, bei einem Duplex-HotSpot können wir in den Duplex-Modus wechseln (Müssen wir aber nicht).
- Unter Radio Frequency ändern wir erstmal noch nichts.
- Wichtig ist nun der Radio/Modem Type: Hier unbedingt das Modem auswählen, was ihr euch gekauft habt. Ich möchte nicht ausschließen, dass bei einer falschen Modem-Auswahl dies kaputt geht!
- Modem-Port: So belassen
- Modem Baud Rate: Bei 115200 Baud lassen
- System Time-Zone: Hier nach "Berlin" suchen und auswählen.
- Dashboard Language: Kann hier auf Deutsch umgestellt werden. Für die Anleitung belassen wir sie aber noch auf Englisch.
- Latitude & Longitude: Nach den eigenen Koordinaten einstellen.
- Show This Node on the WPSD User-Map: Belassen wir auf "Hide"
- Town: Eigene Stadt / Dorf / Gemeinde eintragen mit Locator.
- Country: Germany
- URL: Stellen wir auf Auto
- APRS-Gateway, belassen wir auf Aus.
- GPSd: Belassen wir auch auf Aus.
- Unter Radio/MMDVMHost Modem Configuration schalten wir den DMR-Mode ein
- MMDVMHost/Modem Display Configuration: Hat man ein Display dabei und angelötet, kann man das entsprechende Display wählen. Meist ist es ein OLED Type 3 (0.96" screen) auf dem Port "modem". Ich möchte nicht ausschließen, dass bei einer falschen Display-Auswahl dies kaputt geht!
- Alle weiteren Einstellungen lassen wir unangetastet und klicken oben auf "Apply Changes"

Einstieg in die Welt der Raspberry Pis Teil 2- AFU-Anwendungen

Changes pending: Click "Apply Changes" to save and activate after making all necessary changes. Apply Changes Revert Changes				
General Configuration				
Hostname:	wpsd	▲ Do not add suffixes such as "Jocal", etc. Note: A reboot is required for this change to take effect.		
Node Callsign:	DH1NOC	▲ Do not add suffixes such as "-G"		
DMR/CCS7 ID:	2631154	Required for DMR Mode & DMR Cross-Modes (If you don't have one, get a DMR ID from RadioID.Net)		
NXDN ID:		Required for NXDN Mode & NXDN Cross-Modes (If you don't have one, get an NXDN ID from RadioID.Net)		
Radio Mode:	 Simplex • Duplex 	ODuplex mode requires Dual-Hat/Duplex Modems		
Radio Frequency:	431.150.000 MHz			
Radio/Modem Type:	Generic MMDVM Hotspot Board (GPIO)			
Modem Port:	/dev/ttyAMA0	O Typically there is no need to manually change/set this; for advanced settings/usage.		
Modem Baud Rate:	115200	•		
System Time Zone:	Europe/Berlin *	Dashboard Time Format: © 24 Hour © 12 Hour		
Dashboard Language:	english_us 🗸			
Node Location & Info Setti	ngs			
Latitude:	49.392 degrees (positive value	for North, negative for South)		
Longitude:	11.260 degrees (positive value	for East, negative for West)		
Show This Node on the WPSD User Map	OHide ODisplay	Display Your WPSD Node on the WPSD User Map. O loss: You must input your latitude and longitude coordinates above to ensure map accuracy. The WPSD User Map is not APPS it's just a fun map for users to share that they use WPSD and what their location is.		
Town:	Feucht, JN59pj			
Country:	Germany			
URL:	https://wpsd.radio	Auto - Manual Auto simply creates a URL to your QRZ com callsign page. Manual allows you to specify your own custom URL/site.		
APRS Gateway:	APRS Host Pool: euro.aprs2.r	Publish APPS Data for Mode(s): DMR VSF DGId NXDN M17 ircDDB (D-Star) Note: Rodio NMDMM Mode must be enabled to select APRS mode publishing.)		
		Select APRS Symbol: WPSO Default Preview:		
Radio/MMDVMHost Moden	n Configuration	 H A		

Main Radio Modes	
D-Star Mode:	RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20
YSF Mode:	RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20
M17 Mode:	RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20
DMR Mode:	RF Hangtime: 20 Primary DMR Network: Brandneister v
P25 Mode:	RF Hangtime: 20 Net Hangtime: 20
NXDN Mode:	RF Hangtime 20 Net Hangtime 20
POCSAG Mode:	POCSAG Mode Hangtime, 3
Badio Cross Medeo	 ويستحصص بالأمرين ويرويه والمناطق والمحافظين والمحاف والمراجع والمحافظ والمحافظ والمحافظ والمحافظ والمحافظ فالمحاف

MMDVMHost/Modem Display Configuration						
MMDVM Display Type:	None Port: /dev/ttyAMA0					
Nextion Display Settings:	Layout Type: G4KLX 🗸					
	Display Always Active: (Displays data even while modern is idle)	Enabled Disabled				
	Scroll Display: (Note: OLED Type-3 [0.96"] displays only)	Enabled O Disabled				
OLED Display Options:	Rotate Display: (Rotates display orientation 180 deg.)	 Enabled Disabled 				
	Invert Display: (Inverts display background/foreground)	Enabled Disabled				

- Die Einstellungen werden übernommen, dies kann u.U. ein paar Minuten dauern.
- Nun können wir die Frequenzen setzen und die DMR-Einstellungen vornehmen. Hierzu die Zeile "Radio Frequency" bzw. bei Duplex "Radio Frequency RX:" und "Radio Frequency TX:" eingeben. In unserem Beispiel wählen wir die Duplex-Einstellung mit RX 430.4000 MHz und TX 439.8000 MHZ bei einem Offset von +9.4 MHz.
- Weiter geht es mit der DMR Configuration. Hier interessiert uns nur der Block "BrandMeister Network Settings".
- BrandMeister Master: Hier geben wir in der Suche "262" ein und wählen einen der beiden deutschen Server, hier 2622.
- BM HotSpot Security: Das Passwort für den BrandMeister.-HotSpot-Zugang. Dies lässt sich unter folgender Adresse auf der BrandMeister-Homepage setzen: <u>https://BrandMeister.network/?page=selfcare</u> (Unterpunkt "HotSpot Security")
- BrandMeister Network ESSID: Hier kann man eine Beliebige Zusatz-ID wählen z.B. die "01"

• BrandMeister Network Enable: Hier diesen Punkt einschalten, sonst wirken die Einstellungen nicht.

•	Wir bestätigen erneut die Änderungen.	
---	---------------------------------------	--

WPSD Dashboard - Configuration				
		đã	a Dashboard 🔒 Admin Ů Power 🌣 Advanced 🔷 WPSD Update 🧮 Backup/Restore 🔀 Factory Reset	
General Configuration				
- the second sec	medition and and	• not add suffices of a "to all at the "rebring or quired for this at	nange to ' ' affac	
	and a second data and a second second	- And tor hours do common cross, John and tor cherges	anna Alta, annana annana Alta an Annana bà da ann bullada barrar d	
Radio Mode:	 Simplex Duplex 	O Duplex mode requires Dual-Hat/Duplex Modems		
Radio Frequency RX:	430.400.000 MHz			
Radio Frequency TX:	439.800.000 MHz			
Padio/Moder Type:	Concric MMOVE Hotspot Roard (GPTO)	and a second	والمراجع والم	
Radio/MMDVMHost Moden Main Radio Modes	n Configuration	Nei 20 Primary DMR Network: Brandheister	с С	
DMR Configuration				
BrandMeister Network Settin				
BrandMeister Master:		BM_2622_Germany *		
BM Hotspot Security:		•	Register for a Brandmeister Account	
BrandMeister Network ESSID:		2631154 01 -		
BrandMeister Network Enable:			Primary Network - No talkgroup prefix	
BrandMeister Network:		Hotspot/Repeater Information Edit Hotspot/Repeater (BrandMeister Selfca	are)	
MPO/From MP/HRlink/Guest	Mother Sottings	A AND A REAL PROPERTY AND		

Eigentlich sind wir nun fertig und können loslegen. Ich empfehle aber noch einen API-Key für die komfortable Bedienung von BrandMeister aus WPSD heraus, zu hinterlegen.

Hierzu gehen wir im Menü nun auf "Advanced"



Und dort auf "Full Editors" / "DMR" / "BrandMeister API-Key"

Einen API-Key kann man sich auf folgender BrandMeister-Seite erstellen: https://BrandMeister.network/?page=profile&action=edit

Und geht dort auf "API-Keys". Dort auf "Add" und gibt einen beschreibenden Namen an. Der API-Key wird nun EINMALIG angezeigt. Dies kann nicht nochmal erfolgen. Speichere dir diesen z.B. im einem Passwort-Manager sicher(!) ab.

Diesen Key kannst du nun in der Textbox eingeben und mit "Apply Changes bestätigen"

Danach hast du nun unter "Admin" die "BrandMeister Manager" Schaltfläche freigeschaltet und kannst deine Talkgroups verwalten

Hostname: wpsd 4 04:39:44 PM, Maj	Current Profile: Tes y 25	ι		WP	SD Dashboard for D
Rad	io Status	TX Freq.	RX Freq.	Radio Mode	Modem Port
	IDLE	439.800 MHz	430.400 MHz	Duplex	/dev/ttyAMA0
Mode	Status	Select an Admin Section/	Page:		
	P25	Admin Main Dage	D Sta	Managar	Drand Maister Manager
		Admin Main Page	D-Stal	manager	branumeister manager
			NXDN	Manager	M17 Manager
	SAG				
Networ	k Status		Note: Modes,	/networks/services not g	lobally configured/enabled, or that are pa

Alles richtig gemacht?

Dein Dashboard sollte nun in etwa so aussehen:

Hostname: upod 1	Durrent Profile: Te	H.		WPSD) Dashboard for	DH1NOC			NTSD Dashboard Ver.# 00466887
							嶜 Profiles 🛛 🖌 App		Piew 🔳 SysInfo 🔒 Admin
						Modem Speed			
	IDLE	439.800 MHz	430.400 MHz	Duplex	/dev/ttyAMA0	115,200 bps	14.7456 MHz	MMDVM_HS_Du	al_Hat-v.1.5.2
Mode	Status								
	DMR	Gateway Activity					🗣 Display TG N	ames 🔲 🕓 Caller Details: 🗌	📕 🛛 🔏 Hide Kerchunks: 🔳
	P25		Callsign Country			arget			
	YSE X-Mode								
		Local RF Activity							
			Callsign	M	Node T	arget			
Networ	rk Status								
	DMR Net								
	P25 Net								
M17 Net	DMD2VSE								
YSF2DMR	YSF2NXDN								
DMR	Status								
	Enabled								
	Enabled								
DMR ID	2631154								
DMR CC	1								
DMR	Master								
BM 2622	Germany								

Kalibrierung der Frequenz

Vor dem ersten Funkkontakt empfiehlt es sich den MMDVM-HotSpot zu kalibrieren. Manchmal hat der Quarz auf dem Board ein Offset, was erst eingestellt werden muss. Bei meinem DVMEGA Euronode waren das sogar über 2600 MHz!

Um die Kalibrierung zu starten, gehe wieder unter "Admin" und dann "Advanced" nun unter "Tools" die "MMDVMHost Calibration" auswählen.



Konfiguriere nun an deinem DMR-Funkgerät einen digitalen(!) Simplex-Kanal mit der angezeigten Frequenz und dem Zeitschlitz 1. Die Talkgroup ist hier unerheblich. (Achte auf eine möglichst niedrige Sendeleistung!)

WIS however to a face of the second of the second s									
	aich Editers + Full Editors + Hosts File Editors + Tools +								
			MMDVM Calibration Tool						
Main Operation Status	Select Mode	Status	Calibration Pa	arameters	Calibration Results:				
Start	D-Star	•	Base Freq.:	430.400.000 MHz	Frames:				
Click Start ONCE, and wait 10-30 seconds until the Status indicator turns green.	DMR		Freq. (with offset): Offset:	430.400.000 MHz	Bits: Errors:				
Stee	YSF		Step: (Hz)	25 50 100	BER: Sampling Rate:				
300	P25		Save Offset		sampling Rate:				
	NXDN	•							
N88			Bit Error I	late (861) in Percent					

Wenn dein Funkgerät so weit ist, klicke auf der Oberfläche auf die Schaltfläche "Start" und warte 10-30 Sekunden, bis die Status-Leuchte daneben grün wird. Nun aktiviere den Modus "DMR", auch hier muss die Status-Leuchte Grün anzeigen.

Nun drücke und halte die PTT-Taste. Wenn dein MMDVM-Board halbwegs korrekt eingestellt ist, sollten nun bei "Calibration Results" Zahlen auftauchen. Ist dem nicht der Fall, so ändere das Offset in 100-er Schritten, bis etwas angezeigt wird. Das könnte u.U. mehrere Kilohertz sein. Ist aber eher selten der Fall.

Ändere nun in 25-er Schritten die Frequenz nach oben oder unten und prüfe ob sich die "BER" (Die Bitfehlerrate). Ich persönlich strebe einen Vert von ca. 0.5% an.

Wenn du zufrieden bist. Speichere den Offset und klicke ganz links auf "Stop".

Nun kannst du zurück zum Dashboard.

Ein erster Test mit dem Papagei

Glückwunsch. Dein HotSpot sollte nun eingerichtet werden. Nun empfiehlt sich ein erster Modulationstest mit dem BrandMeister-Papagei (Private Call 262997).

Stelle diesen ein, Betätige die PTT an deinem Funkgerät und spreche einen kurzen Test ein. Kurze Zeit, nachdem du sie losgelassen hast, wird dieser Test wieder an dich zurückgesendet.

Hostname: wpsd Ourrent Profi	e: Test				WP	SD Dasht	ooard for D	DH1NOC			неs	Dushboard Ver.# Bc4deb6887
04:56:09 PM, May 25									營 Profile	es 🕜 Appearance		I■ SysInfo 🔒 Admin
Radio Status	TX Freq.	R	X Freq.	Radio	Mode	Modern	n Port	Modem Speed	TCXO Freq.		Modem Type	
Standby: DMR	439.800 MHz	430	.400 MH2	Dup	4ex	/dev/tty	ρΑΜΑΟ	115,200 bps	14.7456 MHZ		MMDVM_H5_D0al_Hat-v.1.	5.2
Mode Status D-Star DMR	Callsign							Target				
YSF P25	262997				D	MR TS1		Private Call to DH1NOC		Net	7.0s (18 secs a	igo)
DMR X-Mode YSF X-Mo	de Gateway Activity									isplay TG Names 🔲	🔋 🕒 Caller Details: 🔲 🛛	🛿 Hide Kerchunks: 🔳
Potono		Callsign						Target				
Network Status	04:55:51 PM May 25	262997		DMR TS1		Private Call to D	DH1NOC			Net	7.0	0%
D-Star Net DMR N	04:55:42 PM May 25	DH1NOC	-	DMR TS1		Private Call to 2	62997				6.8	0%
M17 Net NXDN N DMR2NXDN DMR2Y	E Local RF Activity	Calls		Mode		Tarnat		Durle	BED		DCCI	
YSF2DMR YSF2NX	N 04:55:42 PM May 25	DH1NOC	л <u>Р</u> п	DMR TS1	Private Call to	262997		6.8s (27 secs ago)			S9+31dB (-62 dBr	n)
POCSAG Net		_										
DMR Status												
TS1 Enable	1											
TS2 Enable	1											
DMR ID 263115												
DMR CC 1												
DMR Master												

Dies zeigt sich am Dashboard wie folgt:

Wenn alles funktioniert hat, siehst du nun den Eintrag wie du gesendet hast mit einem "Loss" von möglichst 0%.

Glückwunsch! Du hast deinen DMR-HotSpot erfolgreich eingerichtet!

Eigenen FM-Funknetz HotSpot einrichten

Ein Wort vorab

Die Einrichtung ist im Gegensatz zu DMR nicht so einfach und so komfortabel. Schnell hat man sich verkonfiguriert und nichts geht mehr. Oder man bekommt das System erst gar nicht zum Laufen. Im Folgenden beschreibe ich die Nutzung mit einem HotSpot und Image was bei mir sehr zuverlässig funktioniert.

Start und Registrierung

Lies dir in Ruhe auf fm-funknetz.de die wichtigsten Informationen durch:

https://fm-funknetz.de/info/

Registriere dich nun auf https://ticket.fm-funknetz.de/ und wähle den Punkt "Zugang FRN".

Gib dort alle gewünschten Daten an und lade einen Scan deiner Lizenzurkunde hoch.

Nach ein paar Tagen(!) kommt eine Mail mit den Zugangsdaten. Hebe dir diese gut auf!

Das richtige Funkmodem wählen

Ich empfehle einen Jumbo spot / SHARISpot SA818, aber es gibt diverse andere. Die größte Herausforderung ist es aber ein halbwegs gutes Image dazu zu finden.

Wichtiger Hinweis: Der SA818 hat sehr hohe Nebenaussendungen. Ich empfehle dringend einen Bandpass-Filter!

Das richtige Image finden

Hier gibt es sehr viele. In dieser Anleitung beschreibe ich das Image von https://forum.fm-funknetz.de/viewtopic.php?t=32&sid=823fc9bd7c368053d880940192ea23cb

Image-Installation

Unter https://forum.fm-

<u>funknetz.de/viewtopic.php?t=32&sid=823fc9bd7c368053d880940192ea23cb</u> befindet sich auch eine sehr gute Installationsanleitung auf Deutsch. Statt diese hier nur nachzuahmen, verweise ich lieber direkt darauf und bedanke mich an dieser Stelle vielmals bei **DG7AA**!

SVXLink Dashboard - DH1NOC-HS			
	o	NTROL BOARD	
	TG26284 TG262842 TG4545 TG9111 TG91	2 TG1000	ECHO Wetter Unwetter CPU-Temp
	SVX STOP SVX ST	ART REBOOT	SHUTDOWN
	Send DTMF command (must en	with #):	Senden
RX State		RX State	
	ON		Squelch CLOSED
Talk Group Status			
Current TG: 0 TG Name: Standby			
Monitor TG: 26284,262842,1000,1262,56566,454	5		
Lastheard		Now Talki	ng
Keine Daten verfügbar.		66	
	Help Module		Parrot Module
	Off		On

Wenn der HotSpot brummt und kracht

Die schon erwähnt sind die Aussendungen der HotSpots oft nicht "sauber" und die harmonischen Aussendungen überschreiten deutlich die gesetzlichen Grenzen. Dem kann man mit einem Bandpass-Filter in ausreichender Dimensionierung vorbeugen. Diese sind oft für ein paar Euro erhältlich.

Die Shari-HotSpots senden mit mindestens(!) 500mW. Deutlich höher als man es von einem HotSpot erwarten würde. Deswegen muss auch der Bandpass-Filter entsprechend großzügig dimensioniert sein.

Zusätzlich empfehle ich aus eigener Erfahrung einen 10Watt Dummy-Load statt der Antenne. Dadurch wird die Sendeleistung deutlich abgedämpft und liegt wieder in einem für einen HotSpot typischen Bereich.

Anhang – Frequenzlisten

Wichtige Präambel für diese Liste

Diese Liste enthält Vorschläge für Simplex- und Duplexfrequenzen, welche sich potenziell für den Betrieb von analogen und digitalen HotSpots im Amateurfunk eignen.

Sie wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, erhebt jedoch **keinen Anspruch auf** Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität.

Ich übernehme **keine Haftung** für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung dieser Liste entstehen könnten. Alle Funkamateure sind ausdrücklich dazu aufgefordert, **eigenverantwortlich zu prüfen**, ob die genannten Frequenzen in ihrer Region und zum geplanten Einsatzzweck **regelkonform und störungsfrei** verwendet werden dürfen.

Bitte beachte stets die **gesetzlichen Vorgaben**, insbesondere die Bestimmungen der **Amateurfunkverordnung**, sowie die **betrieblichen Gepflogenheiten und Rücksichtnahmen**, wie sie im Amateurfunk üblich und geboten sind.

Die Einhaltung der **Bandpläne und die Vermeidung von Störungen** anderer Funkdienste und Nutzer sind grundlegende Pflichten jedes lizenzierten Funkamateurs.

Als Grundlage für die Zusammenstellung dieser Liste dienten:

- die offiziellen Bandpläne des DARC (Stand: 20.05.2025) abrufbar unter: https://www.darc.de/der-club/referate/vus/bandplaene/
- Relaisliste des DARC abrufbar unter: <u>https://relaislisten.darc.de/</u>
- Informationen von repeatermap.de

Diese Liste versteht sich als **unverbindliche Orientierungshilfe** für den analogen und digitalen Amateurfunkbetrieb mit HotSpots.

FM-Frequenzen für HotSpots im Kanalraster

Simplex

- 430.0125
- 430.0250
- 430.0375
- 430.0500
- 433.0500
- 433.0625
- 433.0750
- 433.7750
- 433.7875
- 433.8000
- 433.8125
- 433.8250
- 433.8375

- 433.8500
- 433.8625
- 433.8750
- 433.8875
- 433.9000
- 433.9125
- 433.9250
- 433.9375
- 433.9500
- 433.9625
- 433.9750
- 433.9875

Duplex (Vorsicht! Kollisionen mit Relaisstationen achten!)

Eingabe	Ausgabe	Offset	Bemerkung
430.9500	438.5500	+7.6 MHz	Ehem. Multimode
430.9625	438.5625	+7.6 MHz	Ehem. Multimode
430.9750	438.5750	+7.6 MHz	Ehem. Multimode (DB0BGK)
430.9875	438.5875	+7.6 MHz	Ehem. Multimode (DB0TMH)
431.0000	438.6000	+7.6 MHz	Ehem. Multimode
431.0125	438.6125	+7.6 MHz	Ehem. Multimode
431.0250	438.6250	+7.6 MHz	Ehem. Multimode (DB0FUE)
431.0375	438.6375	+7.6 MHz	Ehem. Multimode
431.0500	438.6500	+7.6 MHz	
431.0625	438.6625	+7.6 MHz	
431.0750	438.6750	+7.6 MHz	DBONU
431.0875	438.6875	+7.6 MHz	
431.1000	438.7000	+7.6 MHz	DB0MIO & DB0FEU
431.1125	438.7125	+7.6 MHz	DB0TMH
431.1250	438.7250	+7.6 MHz	DB0TMH
431.1375	438.7375	+7.6 MHz	DB0TAN (Bei gutem Wetter erreichbar)
431.1500	438.7500	+7.6 MHz	DB0ANN
431.1625	438.7625	+7.6 MHz	
431.1750	438.7750	+7.6 MHz	DB0EBA
431.1875	438.7875	+7.6 MHz	
431.2000	438.8000	+7.6 MHz	DB0TD
431.2125	438.8125	+7.6 MHz	
431.2250	438.8250	+7.6 MHz	
431.2375	438.8375	+7.6 MHz	
431.2500	438.8500	+7.6 MHz	DB0ZU (Bei gutem Wetter erreichbar)
431.2625	438.8625	+7.6 MHz	
431.2750	438.8750	+7.6 MHz	DB0CJ
431.2875	4 38.8875	+7.6 MHz	DM0DB
431.3000	438.9000	+7.6 MHz	DB0VT & DB0RP
431.3125	438.9125	+7.6 MHz	

Eingabe	Ausgabe	Offset	Bemerkung
431.3250	438.9250	+7.6 MHz	DB0HEG
431.3375	438.9375	+7.6 MHz	
431.3500	438.9500	+7.6 MHz	DBOWAS
431.3625	438.9625	+7.6 MHz	DM0SC
431.3750	438.9750	+7.6 MHz	
431.3875	438.9875	+7.6 MHz	DM0SC
431.4000	439.0000	+7.6 MHz	
431.4125	439.0125	+7.6 MHz	
431.4250	439.0250	+7.6 MHz	
431.4375	439.0375	+7.6 MHz	
431.4500	439.0500	+7.6 MHz	DB0XG
431.4625	439.0625	+7.6 MHz	
431.4750	439.0750	+7.6 MHz	
431.4875	439.0875	+7.6 MHz	DB0HBG
431.5000	439.1000	+7.6 MHz	
431.5125	439.1125	+7.6 MHz	
431.5250	439.1250	+7.6 MHz	DB0GJ
431.5375	439.1375	+7.6 MHz	
431.5500	439.1500	+7.6 MHz	DB0RDT
431.5625	439.1625	+7.6 MHz	DB0TS
431.5750	439.1750	+7.6 MHz	DB0EIC
4 <u>31.5875</u>	439.1875	+7.6 MHz	DMORH
431.6000	439.2000	+7.6 MHz	
431.6125	439.2125	+7.6 MHz	DB0EH
431.6250	439.2250	+7.6 MHz	DB0BGK
431.6375	439.2375	+7.6 MHz	
431.6500	439.2500	+7.6 MHz	DB0VOX
431.6625	439.2625	+7.6 MHz	
431.6750	439.2750	+7.6 MHz	DB0FHN
431.6875	439.2875	+7.6 MHz	DB0AM (431.6870 MHz)
431.7000	439.3000	+7.6 MHz	DBOADB
431.7125	439.3125	+7.6 MHz	
431.7250	439.3250	+7.6 MHz	DBOLP
431.7375	439.3375	+7.6 MHz	
431.7500	439.3500	+7.6 MHz	DB0NRB
431.7625	439.3625	+7.6 MHz	DB0FOX
431.7750	439.3750	+7.6 MHz	DB0ABA
431.7875	439.3875	+7.6 MHz	
431.8000	439.4000	+7.6 MHz	DBOANU
431.8125	439.4125	+7.6 MHz	DM0ET
431.8250	439.4250	+7.6 MHz	DB0AMB
431.8375	439.4375	+7.6 MHz	DB0CJ

Wichtiger Hinweis: Die Liste der Relaisstationen ist nicht vollständig!

Digimode-Frequenzen für HotSpots im Kanalraster

Simplex

- 430.0750 (Nur Tetra!)
- 430.3500 (Nur Tetra!)
- 430.3625
- 430.3750 (DB0FEU)
- 433.6125
- 433.6250
- 433.6375
- 433.6500
- 433.6625
- 433.6750
- 433.6875
- 438.0125
- 438.0250

- 438.0375
- 438.0500
- 438.0625
- 438.0750
- 438.0875
- 438.1000
- 438.1125
- 438.1250
- 438.1375
- 438.1500
- 438.1625
- 438.1750
- 438.1875

Duplex (Vorsicht! Kollisionen mit Relaisstationen achten!)

Eingabe	Ausgabe	Offset	Bemerkung
430.4000	439.8000	+9.4 MHz	
430.4125	439.8125	+9.4 MHz	
430.4250	439.8250	+9.4 MHz	
430.4375	439.8375	+9.4 MHz	
430.4500	439.8500	+9.4 MHz	DB0FUE
430.4625	439.8625	+9.4 MHz	
430.4750	439.8750	+9.4 MHz	DM0BT
430.4875	439.8875	+9.4 MHz	
430.5000	439.9000	+9.4 MHz	DB0BT & DB0FEU
430.5125	439.9125	+9.4 MHz	
430.5250	439.9250	+9.4 MHz	
430.5375	439.9375	+9.4 MHz	
430.5500	439.9500	+9.4 MHz	
430.5625	439.9625	+9.4 MHz	DB0WZ-B
430.5750	439.9750	+9.4 MHz	DO0KD
430.6000	438.2000	+7.6 MHz	Ehem. Simplex
430.6125	438.2125	+7.6 MHz	Ehem. Simplex
430.6250	438.2250	+7.6 MHz	Ehem. Simplex (DB0TMH)
430.6375	438.2375	+7.6 MHz	Ehem. Simplex
430.6500	438.2500	+7.6 MHz	Ehem. Simplex (DB0BAY)
430.6625	438.2625	+7.6 MHz	Ehem. Simplex (DB0OCH)
430.6750	438.2750	+7.6 MHz	Ehem. Simplex
430.6875	438.2875	+7.6 MHz	
430.7000	438.3000	+7.6 MHz	DB0TMH
430.7125	438.3125	+7.6 MHz	
430.7250	438.3250	+7.6 MHz	
430.7375	438.3375	+7.6 MHz	
430.7500	438.3500	+7.6 MHz	
430.7625	438.3625	+7.6 MHz	

Einstieg in die Welt der Raspberry Pis Teil 2- AFU-Anwendungen

Eingabe	Ausgabe	Offset	Bemerkung
430.7750	438.3750	+7.6 MHz	DB0FEU
430.7875	438.3875	+7.6 MHz	
430.8000	438.4000	+7.6 MHz	DB0ZKA
430.8125	438.4125	+7.6 MHz	
430.8250	438.4250	+7.6 MHz	
430.8375	438.4375	+7.6 MHz	
430.8500	438.4500	+7.6 MHz	
430.8625	438.4625	+7.6 MHz	
430.8750	438.4750	+7.6 MHz	
430.8875	438.4875	+7.6 MHz	
430.9000	438.5000	+7.6 MHz	
430.9125	438.5125	+7.6 MHz	DB0THM
430.9250	438.5250	+7.6 MHz	DM0NBG
430.9375	438.5375	+7.6 MHz	
431.8500	439.4500	+7.6 MHz	
431.8625	439.4625	+7.6 MHz	
431.8750	439.4750	+7.6 MHz	DB0DMR
431.8875	439.4875	+7.6 MHz	DB0HAS (431.8813 MHz)
431.9000	439.5000	+7.6 MHz	DB0NU
431.9125	439.5125	+7.6 MHz	DB0WBZ
431.9250	439.5250	+7.6 MHz	DB0VOX
431.9375	439.5375	+7.6 MHz	
431.9500	439.5500	+7.6 MHz	DB0ADB
431.9625	439.5625	+7.6 MHz	DB0ZKA
431.9750	439.5750	+7.6 MHz	DB0FEU
431.9875	439.5875	+7.6 MHz	

Wichtiger Hinweis: Die Liste der Relaisstationen ist nicht vollständig!