Konfiguration Ubiquiti-Hardware Hamnet-Einstieg

Christoph Rückert, DK2CRN Hamnet-Workshop

22.09.19

Vorstellung

 Christoph Rückert, DK2CRN 47 Jahre

 Techniker f
ür Elektrotechnik Energieversorgung Aluminium-H
ütte Hydro Aluminium Rolled Products in Neuss

Amateurfunk

Verantwortlicher Sysop bei DB0DSP (Düsseldorf) Co-Sysop DB0OVN (Neuss) und DB0IUZ (IUZ-Bochum)

Übersicht

- Hardwareauswahl
- Konfiguration Netzwerk

 (1) Anbindung via Internet-Router (Fritzbox)
 (2) Direkt-Anbindung an PC/Laptop
- Konfiguration WLAN Betriebsmodi und Frequenzen Konfiguration Ubiquiti Ausrichten der Antenne

Hardware-Auswahl

Welche Hardware ist sinnvoll? Voraussetzungen

 Distanz und freie Sicht pr
üfen http://hamnetdb.net (Map-Funktion)



Wann ist welche Hardware sinnvoll? Voraussetzungen

 Auswahl der Hardware (Ubiquiti airMax Legacy) nach Distanz https://www.ui.com/products/#default

Gerät	Frequenz	Distanz	Preis
Nanostation M2/M3/M5	2,4 / 5 / 3 GHz	7/10 km	82 / 85 / 115 €
PBE (Power Beam) M2/M5	2,4 / 5 GHz	10 / 12-15 km	76 / 85 €
AirGrid M2/M5	2,4 / 5 GHz	13 / 16 km	? / 61€
Rocket M2/M3/M5 Kombination m. Antenne	2,4 / 5 / 3 GHz	bis zu 25 km	80 / 80 / 155 € + Antenne

PC direkt mit dem PC verbinden

Netzwerkverbindung direkt zur Ubiquiti-Station aufbauen



Netzwerkkonfiguration am PC anpassen

Netzwerkkonfiguration unter Windows 10 aufrufen.



Netzwerkkonfiguration am PC anpassen

- Netzwerkkonfiguration unter Windows 10 aufrufen.
- IP-Adresse 192.168.1.35 und Maske 255.255.255.0 einstellen.

Eigenschaften von LAN-Verbindung 9 ×	
Netzwerk Freigabe	Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)
Verbindung herstellen über:	Allgemein
ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethemet Adapter	IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:	O IP-Adresse automatisch beziehen
Client für Microsoft-Netzwerke	Folgende IP-Adresse verwenden:
Datei- und Druckerfreigabe f ür Microsoft-Netzwerke	IP-Adresse: 192 . 168 . 1 . 35
QoS-Paketplaner	Subnetzmaske: 255 . 255 . 0
 AVM VPN NDIS 6 Driver Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) 	Standardgateway:
Microsoft-Multiplexorprotokoll für Netzwerkadapter PROFINET IO protocol (DCP/LLDP) < >	DNS-Serveradresse automatisch beziehen Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Installieren Deinstallieren Eigenschaften	Bevorzugter DNS-Server:
Beschreibung	Alternativer DNS-Server:
TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.	Einstellungen beim Beenden überprüfen Erweitert
OK Abbrechen	OK Abbrecher

Erste Verbindung zur Ubiquiti-Station aufbauen

- Webbrowser starten und "https://192.168.1.20" in die Adresszeile eingeben.
- Sicherheitsabfragen des Browsers bestätigen (über Button "Erweitert").





Diese Verbindung ist nicht sicher

Der Inhaber von 192.168.1.20 hat die Website nicht richtig konfiguriert. Firefox hat keine Verbindung mit dieser Website aufgebaut, um Ihre Informationen vor Diebstahl zu schützen.

Weitere Informationen...

Fehler an Mozilla melden, um beim Identifizieren und Blockieren böswilliger Websites zu helfen



Erste Verbindung zur Ubiquiti-Station aufbauen.



TERMS OF USE

This Ubiquiti Networks, Inc. radio device must be professionally installed. Properly installed shielded Ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. It is the installer's responsibility to follow local country regulations including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. You are responsible for keeping the unit working according to these rules.

✓ I agree to the Ubiquiti Networks TERMS OF USE, EULA and PRIVACY POLICY

Login



Have a SmartPhone? Try our new UNMS to install this device

Erste Verbindung zur Ubiquiti-Station aufbauen

- Ländereinstellung "Compliance Test" freischalten. Infos zur Freischaltung bei Andreas, DG4OAE Email: dg4oae@darc.de
- Login-Seite erneut im Browser laden.
- Als Country "Compliance Test" auswählen.
- "Terms of Use" abhaken.
- Login User: ubnt, Passwort: ubnt

Ubiquiti Konfiguration

Erste Verbindung zur Ubiquiti-Station aufbauen

You are using the default Administrator password.	
Please change it in System page.	
	Dismis

Passwort und Gerätename über den Reiter "System" ändern.

Device		
Device Name: DD3JI-Test-Ha Interface Language: English	ardware ~	
Systemkonten		
Administrator-Benutzernamen: ubnt		Andern
Aktuelles Passwort: ••••	Schwach	
Neues Kennwort bestätigen:	j	
Schreibgeschütztes Konto: Aktivieren	J SERVICES	SYSTEM ADMINISTER
Konfiguration enthält Änderungen. Diese Änderungen übernehmen?		Test Übernehmen Verwerfen

(1) Anbindung über den Internet-Router

- Internet-Router leitet Hamnet-Anfragen automatisch auf die Hamnet-Anbindung um.
- Jeder PC im lokalen Netzwerk hat Zugriff auf HAMNET und INTERNET
- Es muss nur der Internet-Router und das Ubiquiti-Gerät konfiguriert werden



(1) Konfiguration als Router (WAN)

MAIN WIF	RELESS NETWORK ADVANCED SERVICES SYSTEM • UNMS Werkzeuge: V Abmelden
Netzwerkrolle	
Netzwerk-Mo Netzwerk deaktivie	dus: Router ~
Konfigurationsmodus	
Konfigurationsmo	dus: Einfach V
UKAN-Netzwerkeinstellung	jen
WAN-Schnittst	telle: WLAN0 ~
IP-Adre	sse: DHCP Statisch PPPoE IPv6: Aktivieren
DHCP-Ersat	z-IP: 192.168.10.1
DHCP-Ersatz-Netzma	ske: 255.255.255.0
N	NTU: 1500
	NAT: 🔽 Aktivieren
NAT-Proto	
Managementzugriff sper	rren: 🔽 Aktivieren
0	MZ: Aktivieren
Automatisches IP-Alias	sing: Aktivieren
MAC-Adresse klo	nen: 🗌 Aktivieren

(1) Konfiguration als Router (LAN)

LAN-Netzwerk-Einstellungen	
LAN-Schnittstelle: BRIDGE0	
IP-Adresse: 192.168.1.20	IPv6: Aktivieren
Netzmaske: 255.255.255.0	
MTU: 1500	
DNS-Proxy: Aktivieren	
DHCP-Server: Deaktiviert Relais	
UPnP: Aktivieren	
Anschlussweiterleitung	
Multicast-Routing-Einstellungen	
	Ändern

Änderungen bestätigen und übernehmen

(1) Konfiguration als Router (Internet-Router)

- Verbindung zur Fritzbox-Konfiguration aufbauen
- IP4-Routen hinzufügen und speichern

		Heimnetz > Netzwerk			?
	-	Netzwerkverbindungen	Netzwerkeinstellungen		
<u>î</u> Übersicht		Für den Zugriff muss die	Anwendung sich an der FRITZ!Box anmelden. Ur	nter "System > FRITZ!E	Box-Benutzer"
Internet		verwalten Sie die zugehö FRITZ!Box-Benutzer mit	örigen Anmeldedaten. Um eine Anwendung über Erlaubnis für den Zugang aus dem Internet genut	das Internet anzumel tzt werden.	den, muss ein
Selefonie		📃 Statusinformationen üb	er UPnP übertragen		
🖵 Heimnetz	^	Über Universal Plug & Pla	ay (UPnP) werden im Heimnetz Statusinformation	nen der FRITZ!Box zur	n Netzwerkstatus
Mesh		und zu Portreigaben be	rengestent. Die Funktion hat keinen Einnuss auf	Sicherheitseinstellun	gen der FRITZ:Box.
Netzwerk		IP-Adressen			
USB-Geräte		Hier können Sie die IP-Adresse	der FRITZ!Box ändern.		
Speicher (NAS)				IPv4-Adressen	IPv6-Adressen
Mediaserver					
FRITZ!Box-Name		Statische Routingtabelle			
Cmart Hama		Hier können Sie die statische Ro	outing-Tabelle der FRITZ!Box ändern.		
Smart Home				IPv4-Routen	IPv6-Routen
🗇 WLAN					

(1) Konfiguration als Router (Internet-Router)



(1) Konfiguration als Router (Alternative: Routen im Windows-PC eintragen)

- Kommandozeile mit Administratorrechten starten. (Rechtsklick Windows-Menü → "Kommandozeile (Administrator)" bzw. "Windows Power Shell (Administrator)")
- Routen eingeben:

route -p add 44.0.0.0 mask 255.128.0.0 192.168.1.20 route -p add 44.128.0.0 mask 255.192.0.0 192.168.1.20 route -p add 44.224.0.0 mask 255.254.0.0 192.168.1.20

(1) Konfiguration als Router (Alternative: Routen im Windows-PC eintragen)

 Routen mit "route print" überprüfen IPv4-Routentabelle

Aktive Routen:

Netzwerkziel	Netzwerkmaske	Gateway	Schnittstelle	Metrik
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.101	50
44.0.0.0	255.128.0.0	192.168.1.20	192.168.1.101	51
44.128.0.0	255.192.0.0	192.168.1.20	192.168.1.101	51
44.224.0.0	255.254.0.0	192.168.1.20	192.168.1.101	51
127.0.0.0	255.0.0.0 A	Auf Verbindung	127.0.0.1	331

(1) Konfiguration als Router

- Direktverbindung PC <> Ubiquiti trennen
- Netzwerkadresse am Windows PC wieder auf DHCP stellen
- Ubiquiti-Station ans lokale Netz anbinden

(2) Direkt-Anbindung mit PC

- Ubiquiti-Gerät ist direkt mit dem PC über eine zweite Schnittstelle verbunden.
- Nur ein PC hat HAMNET-Zugriff, INTERNET-Zugriff über sep. Schnittstelle
- Es muss der PC und das Ubiquiti-Gerät konfiguriert werden



(2) Konfiguration als Bridge

NanoStation <i>M2</i>	air OS*
MAIN WIRELESS NETWORK ADVANCED SERVICES SYSTEM	• UNMS* Werkzeuge: V Abmelden
Netzwerkrolle	
Netzwerk-Modus: Bridge v Netzwerk deaktivieren: Keine v	
Konfigurationsmodus: Einfach v	
Management-IP-Adresse: DHCP C Statisch DHCP-Ersatz IP: 192.168.1.20 DHCP-Ersatz-Netzmaske: 255.255.0 MTU: 1500 Management-VLAN: Aktivieren Automatisches IP-Aliasing: Aktivieren STP: Aktivieren	IPv6: 🗌 Aktivieren
	Ändern
GENUINE - PRODUCT	© Copyright 2006-2018 Ubiquiti Networks, Inc.

WLAN-Konfiguration

Wireless-Konfiguration

Bandbreiten und Betriebsarten: 2,3 GHz (13cm) → 5 MHz, IEEE 802.11 B,G,N 5 GHz (6cm) → 10 MHz, IEEE 802.11 A,N

Frequenzen



Quelle: Holger, DL8SCU

WLAN-Konfiguration

Wireless-Konfiguration

 Frequenzen aus der Hamnetdb (https://hamnetdb.net/) besorgen:



WLAN-Konfiguration

Wireless-Konfiguration

NanoStat	ion <i>M2</i>								<i>ai</i> r0S
<i>5</i> %	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	• UNMS*)	Werkzeuge:	✓ Abmelden
Grundlege	ende WLAN-Ei	nstellungen							
	> Wirele	ss-Modus: S	tation	\sim					_
WDS (tra	nsparenter Brid	ge-Modus):	Aktivieren						_
	>	SSID: H/	AMNET-DB0SYS	Au	swählen				
	Spe	erre mit AP:							_
		ändercode: C	ompliance Test	∼ Än	dern				
	IEEE 802	.11 Modus: B	/G/N gemischt	~					
	Kar	albreite:[?] 5	MHz	\sim					
	Frequenz-Scan-	Liste, MHz: 🔽	Aktivieren	2397	7	Bear	beiten		
		Antenne: B	uilt in (2x2) - 11 dE	8i ∼					
	Ausgan	gsleistung:		28	dBm				
	Datendurch	satzmodul: S	tandard	\sim					
	Max. TX-R	ate, Mbit/s: M	ICS 15 - 32.5/36.1	~ 🗸 /	Automatisch				
WLAN-Sic	herheit								
		Sicherheit: ni	ichts	~					

Verbindung starten und Antenne ausrichten

沐	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	• UNMST Tools:	✓ Logout
Status								
	Device Mode	l: NanoStat	ion M2			CPU:		2 %
	Device Name	e: DD3JI-Te	st-Hardware			Memory:		33 %
	Network Mode	e: Router				AP MAC	78:84:20:E4:78:54	
	Wireless Mode	e: Station				Signal Strength:	10.0A.20.2A.10.04	-84 dBm
	SSI	D: HAMNET	DB0SYS		Но	rizontal / Vertical:	-88 / -84 dBm	
	Securit	y: none				Noise Floor:	-95 dBm	
	Versio	n: v6.1.8 (X	W)			Transmit CCQ:	85 %	
	Uptime	e: 00:37:45	04.00-55-00			TX/RX Rate:	1.625 Mbps / 1.625 Mbps	
	Date	2018-09-	21 03:55:39			airMAN.		
	Channel/Frequenc	y: 254 / 239	7 MHz			airiviax.	-	
	Channel Widt	h: 5 MHz				UNMS: [?]	Disabled	
	Frequency Ban	d: 2394.5 - 1	2399.5 MHz					
	Distance	e: 8.5 miles	(13.7 km)					
	TX/RX Chain	S: 2X2						
	TX Powe	r. ∠oʻdBm a: Builtin '	11 dBi					
	Antenna	a. Duiit in -	I'I QBI					
	WLAN0 MAG	C: FC:EC:D	A:DA:98:4F					
	LANO MAG	C: FC:EC:D	A:DB:98:4F					
	LAN1 MAG	C: FE:EC:D/	A:DB:98:4F					
	LAN0 / LAN	1: 100Mbps	-Fuil / Unplugge	ed				

Signal-Stärke beobachten. Je größer, je besser

Monitor







(2) Konfiguration als Bridge

Netzwerkadresse am Windows PC wieder auf DHCP stellen



Vielen Dank für Aufmerksamkeit