BME280-Breakout von watterott.com

- 1. Inhalt
- 2. BME280-Breakout von watterott.com
- 3. Libraries installieren
- 4. Arduino UNO & Sketch "bme280test.ino"
- 5. Arduino UNO & Hardware-SPI-Betriebsart; Schaltbild
- 6. Arduino UNO & "bme280test.ino" in der Hardware-SPI-Betriebsart
- 7. Arduino UNO & "bme280test.ino" in der Software-SPI-Betriebsart
- 8. I2C-Betriebsart
- 9. Arduino UNO in der I2C-Betriebsart; Schaltbild
- 10. Arduino UNO & "bme280test.ino" in der I2C-Betriebsart
- 11. "ESP-12E nodeMCU" in der I2C-Betriebsart; Schaltbild
- 12. "ESP-12E nodeMCU" in der I2C-Betriebsart; Foto
- 13. "ESP-12E nodeMCU" & "bme280test.ino" in der I2C-Betriebsart
- 14. "ESP8266 ESP-01" in der I2C-Betriebsart; Schaltbild
- 15. ESP8266 ESP-01" & "bme280test.ino" in der I2C-Betriebsart
- 16. Link Weitere Infos

BME280-Breakout von watterott.com

www.watterott.com BME280-Breakout (Luftfeuchtigkeits-, Druck & Temperatursensor)

Der BME280 ist einer der neuesten Luftfeuchtigkeits-, Druck- und Temperatursensoren von Bosch mit einem digitalen I2C und einem SPI Interface.

Auf dem Breakout befinden sich ein Spannungsregler und ein Pegelwandler für die I2C/SPI Schnittstelle, daher kann der Sensor von 3V - 5,5V betrieben werden.





- Humidity sensor
- Pressure sensor

Pressure range 300 ... 1100 hPa

Temperatur Sensor Operating range Operational -40°C - +85°C

Weitere Infos

github.com/watterott/BME280-Breakout

Quelle:

https://www.watterott.com/de/BME280-Breakout-Luftfeuchtigkeits-Druck-Tempertursensor

Libraries installieren

	Bevor der BME280 mit der Arduino-IDE programmiert werden kann, müssen 2 Libraries heruntergeladen, entpackt und installiert werden.
Arduino Library and Examples	<u>https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library</u> https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
Achtung	Das installieren der "Adafruit_BME280_Library" reicht nicht aus. Zusätzlich muss noch die "Adafruit_Sensor" Library installiert werden.
Empfehlung manuelle Installation	Finde den Speicherort der Arduino-Installation heraus. Um Probleme mit Schreibrechten zu vermeiden, ist es ratsam die Arduino-IDE unter "C:\Users\Public" zu speichern. Hier sind stets Schreibrechte vorhanden. Der Pfad zum Library-Ordner lautet dann: <i>"C:\Users\Public\Programme\Arduino-1.8.5\libraries"</i>
Installation	Beide Libraries entpacken und in den "libraries-Ordner" der Arduino-IDE kopieren.
	Die Arduino-DIE neu starten.
Link "Documentation on learn.watterott.com":	http://learn.watterott.com/sensors/bme280/

Arduino UNO & Sketch "bme280test.ino"

Arduino-IDE starten Sketch öffnen	Datei > Beispi	ele > "Adafruit BME	280 Library" > " br	າe280test.ino" öffnen:
Zeilennummern aktivieren	Datei > Vorein	stellungen > "Häkch	en in Zeilennumm	iern anzeigen"
Betriebsarten	 Hardware Software DPINS net I2C 	SPI (Serial Periphera SPI (Serial Periphera J zuordnen will)	al Interface) mit SC I Interface) mit SCI	CK, MISO, MOSI, SS K, MISO, MOSI, SS (wenn man
Für Hardware-SPI sind festgelegt:	Board	MOSI	MISO	SCK SS
	UNO	11	12	13 10
In der "bme280test.ino"	Die Zeilen 23	bis 26 mit zusätzlich	en Kommentaren:	
<pre>22 //SPI-wiring 23 #define BME_SCK 13 24 #define BME_MISO 12 25 #define BME_MOSI 11 26 #define BME_CS 10</pre>	// BME280 // SCL/SCK // SD0 // SDA/SDI // CS	(Clock) (Serial Data Out (Serial Data In) (Chip-Select)	Arduino UNO DPIN 13 or SC) DPIN 12 or MI DPIN 11 or MO DPIN 10 or SS	K Serial-Clock SO Master-In Slave-Out SI Master-Out Slave-In Slave-Select

Quelle

https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI



Arduino UNO & Hardware-SPI-Betriebsart; Schaltbild

Arduino UNO & ",bme280test.ino" in der Hardware-SPI-Betriebsart

	Die Betriebsart "Hardwa	are-SPI" mit dem Arduino-UNO testen.	
Wertvolle Tipps in	https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure- temperature-sensor-breakout/arduino-test		
I2C in Zeile 30 deaktivieren (Kommentar setzen)	30 //Adafruit_BME280 bme; // I2C		
Hardware-SPI in Zeile 31 aktivieren (Kommentar entfernen)	31 Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI		
Besonderheit	Hier müssen die auf dem jeweiligem Board für SCK, MISO, MOSI und SS vorgesehenen DPINS verdrahtet werden! "CS" kann ein anderer DPIN sein.		
Hardware-SPI Anschlüsse	BME2801 Arduino UNO		
	VCC GND SCL/SCK SD0 SDA/SDI CS	5V oder 3,3 V GND DPIN 13 DPIN 12 DPIN 11 DPIN 10	

Arduino UNO & "bme280test.ino" in der Software-SPI-Betriebsart

	Die Betriebsart "Software-SPI" mit dem Arduino-UNO testen.		
I2C in Zeile 30 deaktivieren mit Kommentaren	30 //Adafruit_BME280 bme; // I2C		
Software SPI in Zeile 32 aktivieren (Kommentar entfernen)	32 Adafruit_BME280 br	ne(BME_CS,	BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
Besonderheit	Da die DPINS in Zeile 32 möglich!	definiert w	erden (Objekt "bme), sind auch andere DPINS
Software-SPI Anschlüsse	BME2801	Arduino	
	VCC GND SCL/SCK SD0 SDA/SDI CS	5V oder 3,3 GND DPIN 11 DPIN 10 DPIN 9 DPIN 8	3 V // oder Alternative // oder Alternative // oder Alternative // oder Alternative

I2C-Betriebsart				
Wertvolle Tipps in	https://learn.sparkfun.c	https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c		
	https://tronixstuff.com/	2010/10/20/tutoi	rial-arduino-and-the-i2c-bus/	
I2C	Die Idee ist, dass über 2 Leitungen, SDA und SCL genannt, mehrere Geräte kommunizieren können. Daher auch I2C-Bus.			
	Dazu wird z.B. ein Temp stellt, erkennbar an den	eratursensor in ei Kontakten SDA u	nem "Breakout Board" integriert, das I2C bereit nd SCL.	
Für I2C sind festgelegt:	Board	SDA (data)	SCL (clock)	
	Arduino UNO	A4	A5	
	Arduino Mega	DPIN 20	DPIN 21) nicht getestet!	
	ESP-12E nodeMCU	D2	D1	
	** ESP-01	GPIO0	GPIO2	
** Anderer DPIN mit	Wire.begin(SDA, SCL) ir Wire.begin(0, 2);	n Setup() einfüger	n und definieren.	
Quelle	https://www.arduino.co	:/en/Tutorial/Mas	terReader_	

Arduino UNO in der I2C-Betriebsart; Schaltbild



Arduino UNO & "bme280test.ino" in der I2C-Betriebsart

Wertvolle Tipps in	https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature- sensor-breakout/arduino-test		
Die Zeilen 23 bis 26 mit Kommentaren	Da im I2C-Modus die werden.	e SPI-DPIN-Zuor	rdnung nicht benötigt wird, kann sie auskommentiert
<pre>22 //SPI-wiring 23 //#define BME_SCK 13 24 //#define BME_MISO 3 25 //#define BME_MOSI 3 26 //#define BME_CS 10</pre>	// BME280 3 // SCL/SCK 12 // SD0 11 // SDA/SDI // CS	(Clock) (Serial Dat (Serial Dat (Chip-Selea	Arduino UNO DPIN 13 or SCK Serial-Clock ata Out) DPIN 12 or MISO Master-In Slave-Out ata In) DPIN 11 or MOSI Master-Out Slave-In ect) DPIN 10 or SS Slave-Select
Verkabelung:	Board	SDA (data)	SCL (clock)
	Arduino UNO	A4	A5
I2C in Zeile 30 aktivieren (kein Kommentar)	30 Adafruit_BME280	0 bme; // 12C	
	Besonderheit: Hier r PINS verdrahtet wer Beim Arduino-UNO s	nüssen die auf o den! sind das die ana	dem jeweiligem Board für SCL und SDA vorgesehenen alogen PINS APIN 4 und APIN 5.



"ESP-12E nodeMCU" in der I2C-Betriebsart; Foto



"ESP-12E nodeMCU" & "bme280test.ino" in der I2C-Betriebsart

Wertvolle Tipps in	http://raphuscucullatus.blogspot.com/2017/07/chinesischer-bme280-sensor-und- esp8266.html		
Sketch öffnen	Datei > Beispiele > "Adafruit BME280 Library" > " bme280test.ino " öffnen		
Die Zeilen 23 bis 26 mit Kommentaren?	Da im I2C-Modus die SPI-DPIN-Zuordnung nicht benötigt wird, kann sie auskommentiert werden.		
I2C in Zeile 30 ohne Kommentare	30 Adafruit_BME280 bme; // I2C		
I2C-Verkabelung "ESP-12E nodeMCU"	<pre>//I2C-wiring nodeMCU // BME280 nodeMCU ESP8266 12E // SCL/SCK (Clock) DPIN 1 GPI05 Serial-Clock // SDA/SDI (Serial Data In) DPIN 2 GPI04 Serial-Data (bi-directed)</pre>		

Der Sketch "bme280test.ino" sollte ohne Anpassungen funktionieren!

"ESP8266 ESP-01" in der I2C-Betriebsart; Schaltbild



"ESP8266 ESP-01" & "bme280test.ino" in der I2C-Betriebsart

Wertvolle Tipps in	http://raphuso esp8266.html	cucullatus.blogspo	t.com/2017/07/chinesischer-br	<u>ne280-sensor-und-</u>
Die Zeilen 23 bis 26 mit Kommentaren?	Da im I2C-Modus die SPI-DPIN-Zuordnung nicht benötigt wird, kann sie auskommentiert werden.			
I2C in Zeile 30 aktivieren	30 Adafruit_B	ME280 bme; // I20	2	
	Board	SDA (data)	SCL (clock)	
I2C-Verkabelung "ESP8266 ESP-01"	ESP-01	GPIO0	GPIO2	
Im Codeabschnitt setup() noch hinzufügen:	Wire.begin(0,	. 2);		

Link Weitere Infos:	github.com/watterott/BME280-Breakout
	Interessante Informationen, die für den Arduino-Programmierer zunächst nicht relevant sind!
Link: Bosch BME280	Produktinformation: https://www.bosch-sensortec.com/en/bst/products/all_products/bme280
	Relevante Informationen finden sich hier:
Link: learn.watterott.com	http://learn.watterott.com/sensors/bme280/
	Für den "BME280 MOD-1022 Weather Multi Sensor".
	https://github.com/embeddedadventures/BME280
	Für den Bosch BME280 Arduino/Teensy Library
	https://github.com/Protoinfy/BME280_Library