IoT & RPI & Arduino & Node-RED

- Was will ich machen?
- Projektbausteine
- Raspberry Pi 32-Bit (bullseye)
- Node-RED
- Palette erweitern
- Arduino IDE
- Sensoren aus ALLNET 4 Kit
- Schaltung 1: Taster
- Arduino_Schritt1.ino
- Node-RED Flow 1
- Node-RED Dashboard 1
- Schaltung 2: 2 Taster
- Arduino_Schritt2.ino
- Node-RED Flow 2
- Node-RED Dashboard 2

- Schaltung 3: LDR
- Arduino_Schritt3.ino
- Node-RED Flow 3
- Node-RED Dashboard 3
- Schaltung 4: LED einschalten
- Arduino_Schritt4.ino
- Node-RED Flow 4
- Node-RED Dashboard 4
- Weitere Details

Was will ich machen?

•	Raspberry Pi mit Arduino über USB-Schnittstelle verbunden.
٠	Arduino-IDE auf dem Raspberry Pi installieren.
•	Node-RED auf dem Raspberry Pi installieren.
•	Schaltung mit Steckbrett und Arduino aufbauen.
•	Sketch mit Arduino-IDE erstellen. Monitor-Test.
٠	Sketch vom Raspberry Pi auf den Arduino übertragen.
•	Getesteten Sketch belassen. Node-RED Test.
٠	Node-RED für Verwendung mit Arduino vorbereiten.
•	- Nodes um serielle Schnittstelle erweitern
٠	Serielle Verbindung von Node-RED zum Arduino einrichten.
•	Node-RED-Flow zur Steuerung des Arduino schreiben.

Projektbausteine

Hardware	•	Raspberry Pi mit Betriebssystem "Debian Version: 11" Arduino-UNO
	•	Steckbrett 1 Taster
	•	
	•	Steckbrett-Kabel
Software	•	Arduino-IDE
	•	Node-RED
Sketch	•	Arduino-Sketch zur Programmierung des Arduino
Flow	•	Flow (Node-RED) zur Steuerung mit Node-RED

Raspberry Pi 32-Bit (bullseye)

Raspberry Pi OS	Raspbian Betriebssystem herunterladen.
Windows 10 PC	PC zum erstellen einer SD-Karte mit OS.
Imager herunterladen	https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe
Windows 10	SD-Karte in SD-Card-Slot bereitstellen
January 28th 2022 System: 32-bit Kernel version: 5.10 Debian version: 11 (bullseye)	 Raspberry Pi OS(32-bit) wählen. SD-Karte auswählen.



Die SD-Karte in den RPI einstecken Schritte der Installation durchführen.

Node-RED		
Anleitung	https://nodered.org/docs/getting-start	ed/raspberrypi
LXTerminal:	Prompt-Zeichen "\$" nicht mit eintipper	ו!
LXTerminal: \$ bash <(curl -sL <u>https://raw.gith</u>	nubusercontent.com/node-red/linux-installers/m	aster/deb/update-nodejs-and-nodered)
LXTerminal Anzeige:	Running Node-RED install for user p This can take 20-30 minutes on the Stop Node-RED Remove old version of Node-RED Remove old version of Node.js Install Node.js 14 LTS Clean npm cache Install Node-RED core Move global nodes to local Npm rebuild existing nodes Install extra Pi nodes Add shortcut commands Update systemd script	<pre>pi at /home/pi on debian slower Pi versions - please wait. v14.19.0 Npm 6.14.16 2.2.2 v14.19.0 Npm 6.14.16 v v14.19.0 Npm 6.14.16 v</pre>

LXTerminal	Nach erfolgter erfolgreicher Installation:							
	All done. You can now start Node-RED with the command <u>node-red-start</u> or using the icon under Menu / Programming / Node-RED Then point your browser to localhost:1880 or http://{your_pi_ip-address}:1880.							
	Started : So 6. Mär 18:26:03 CET 2022 Finished: So 6. Mär 18:34:38 CET 2022							
You may want to run node-red admin init to configure your initial options and settings.								
Erster Start:	\$ node-red-start							
	Start Node-RED Once Node-RED has started, point a browser a On Pi Node-RED works better with the Firefox	t http://192.168.178.54:1880 or Chrome browser						
	Use node-red-stop Use node-red-start Use node-red-log Use sudo systemctl enable nodered.service Use sudo systemctl disable nodered.service	to stop Node-RED to start Node-RED again to view the recent log output to autostart Node-RED at every boot to disable autostart on boot						
	To find more nodes and example flows - go to	http://flows.nodered.org	6					

LXTerminal

Weitere Anzeige:

tarting as a systemd service. Mar 18:40:09 - [info] illkommen bei Node-RED!
<pre>Mar 18:40:09 - [info] Node-RED Version: v2.2.2 Mar 18:40:09 - [info] Node.js Version: v14.19.0 Mar 18:40:09 - [info] Linux 5.10.92-v8+ arm64 LE Mar 18:40:11 - [info] Paletten-Nodes werden geladen Mar 18:40:15 - [info] Einstellungsdatei: /home/pi/.node-red/settings.js Mar 18:40:15 - [info] Kontextspeicher: default [module=memory] Mar 18:40:15 - [info] Benutzerverzeichnis: /home/pi/.node-red Mar 18:40:15 - [info] Benutzerverzeichnis: /home/pi/.node-red Mar 18:40:15 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false Mar 18:40:15 - [info] Flow-Datei: /home/pi/.node-red/flows.json Mar 18:40:15 - [info] Neue 'flow'-Datei wird erstellt Mar 18:40:15 - [warn]</pre>
Mar 18:40:15 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt Mar 18:40:15 - [info] Flows werden gestartet Mar 18:40:15 - [info] Flows sind gestartet

Raspberry Pi mit "bullseye"	
Automatischen Start einrichten	LXTerminal: \$ sudo systemctl enable nodered.service
Service beenden	LXTerminal: \$ sudo systemctl disable nodered.service
Node-RED starten	LXTerminal: \$ node-red-start (bei automatischem Start nicht erforderlich)
Node-RED beenden	LXTerminal: \$ node-red-stop
Node-RED auf RPI (lokal)	Browser: http://127.0.0.1:1880
IP vom RPI?	LXTerminal: \$ hostname – l ergibt bei mir "192.168.178.xxx"
Node-RED von PC	Browser: http://192.168.178.xxx:1880



Palette erweitern	
Serielle Schnittstelle (USB) nachrüsten	> Hamburger-Menü
	<u>node-red-node-serialport (node) - Node-RED (nodered.org)</u>
	> Manage Palette
	> Tab Install
	> Search modules > "node-red-node-serialport"
	> install
	<u>dashboard-evi (node) - Node-RED (nodered.org)</u>
Dashboard nachrüsten	> Search modules > "dashboard-evi" > install

Arduino IDE

Der Einstieg Programmierung mit der an den Arduino angepassten Programmiersprache C++.

Arduino-IDE Die Arduino-IDE ist auf das notwendigste reduziert. Sie bietet beim Erstellen eines Sketches (Programm) wenig Unterstützung.

Arduino UNO R3



```
+ +
 Arduino Step1
   // https://www.youtube.com/watch?v=ryEFNy1E LU
 2
   const byte sensorPin = 7;
 3
   byte lastState = LOW;
 4
 5
 6 void setup() {
     Serial.begin(9600);
 7
 8
     pinMode(sensorPin, INPUT);
 9
10
11 void loop() {
12
     byte currentState = digitalRead(sensorPin);
     if (currentState != lastState) {
13日
14
       lastState = currentState;
15
        Serial.println(currentState);
16
17 }
```

Sensoren aus ALLNET 4 Kit

	Taster	
	Potentiometer 10 kΩ	
	LDR (Fotowiderstand)	
	Lageabhängiger Schalter mit Kugel	HOMO INPROMA
A service of the serv	LM35, Temperatursensor im TO-92 Gehäuse, Messbereich: -55°C bis +150°C	
	Wasser-Sensor (Platine mit Schalttransistor)	
	Temperatur & Luftfeuchtigkeits-Sensor Typ: DHT	11
	Audio-Sensor KY-038	

Schaltung 1: Taster

Aufgabe

Taster gedrückt, dann Status "0" oder "1" ausgeben.

Fritzing Schaltung



Taster Widerstand 10 k $\!\Omega$

(Im Bild Pin 2) Aktuell im Sketch Pin 6

Arduino_Schritt1.ino

```
// Arduino Schritt1.ino
// Aufgabe: Ein Arduino-Taster
const byte sensorPin = 6;
byte lastState = LOW;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(sensorPin, INPUT);
void loop() {
  byte currentState = digitalRead(sensorPin);
  if (currentState != lastState) {
    lastState = currentState;
    Serial.print(currentState);
    Serial.print('\n');
```

Node-RED Flow 1

Node-RED öff	nen		RPI- PC-E	Brov Brow	vser: ser:	:	htt htt	:p:// :p://	127 192	.0.0 .168	.1:18 8.178	880 8.xx>	k:18	80				
Flow Arduino (Button)	-Taster																	



Node-RED Dashboard 1

 Node-RED öffnen
 RPI-Browser:
 http://127.0.0.1:1880/ui

 PC-Browser:
 http://192.168.178.xxx:1880/ui

Dashboard PC-Browser



Schaltung 2: 2 Taster

Aufgabe

Erster Taster gedrückt, dann Status "O" oder "1" ausgeben. Zweiter Taster gedrückt, dann Status "O" oder "1" ausgeben.

Fritzing Schaltung (hier nur 1 Taster)



Arduino_Schritt2.ino

```
// Arduino Schritt2.ino
// Aufgabe: 2. Arduino-Taster
const byte sensorPinBt1 = 6;
const byte sensorPinBt2 = 7;
byte lastStateBt1 = LOW;
byte lastStateBt2 = LOW;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(sensorPinBt1, INPUT);
  pinMode(sensorPinBt2, INPUT);
void loop() {
  // Button 1
  byte currentState = digitalRead(sensorPinBt1);
  if (currentState != lastStateBt1) {
    lastStateBt1 = currentState;
    payload();
  // Button 2
      currentState = digitalRead(sensorPinBt2);
  if (currentState != lastStateBt2) {
    lastStateBt2 = currentState;
    payload();
```

```
void payload() {
   Serial.print("Button_1:");
   Serial.print(lastStateBt1);
   Serial.print(";");
   Serial.print("Button_2:");
   Serial.print(lastStateBt2);
   Serial.print('\n');
}
```

Node-RED Flow 2

Node-RED öffnen	RPI-Browser:	http://127.0.0.1:1880
	PC-Browser:	http://192.168.178.xxx:1880

Flow zwei Arduino-Taster



Node-RED Dashboard 2

Node-RED öffnen	RPI-Browser: PC-Browser:	http://127.0.0.1:1880/ui http://192.168.178.xxx:1	.880/ui							
Dashboard PC-Browser	 ✓ Node-RED Dashboard ✓ → C ▲ Nicht s PortableApps.com G Gr 	× + icher 192.168.178.54:1880/ui/#!/0?socketid= mail ■ YouTube 🕅 Maps 🔁 Sale! – AZ-D	 ✓ – =7	□ ×						
	EWB-Pattensen									
		EBW-Einführung								
		Button_1	1							
		Button_2	0							

Schaltung 3: LDR

Aufgabe

Analoge Messwerte des LDR im Web anzeigen

Fritzing Schaltung

LDR; Widerstand 10 k Ω



Arduino Schritt3.ino

```
// Arduino Schritt3.ino
                                                          // creating message for Node-RED
// Aufgabe: Arduino-Analogeingang
                                                         void payload() {
                                                            // LightSensor
                                                            // Serial.print(";");
const byte analogPin = A0;
int lastAnalogLevel = 0;
                                                          which seperates the topics
                                                            Serial.print("Light:");
void setup() {
                                                            Serial.print(lastAnalogLevel);
  Serial.begin(9600);
}
                                                            Serial.print('\n'); // telling Node-Red end of mesg.
void loop() {
  // Light
  byte currentState = analogRead(analogPin);
  if (currentState != lastAnalogLevel) {
    lastAnalogLevel = currentState;
    payload();
```

// delimiter ";"

Node-RED Flow 3Node-RED öffnenRPI-Browser:
PC-Browser:http://127.0.0.1:1880
http://192.168.178.xxx:1880Flow Arduino-LDR



Node-RED Dashboard 3



Schaltung 4: LED einschalten

Aufgabe

Die LED über Node-RED ein-/ausschalten



25

Arduino_Schritt4.ino

```
// Arduino Schritt4.ino
// Von Node-RED Arduino-LED schalten
const byte ledPin = 5;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  // if we get a valid byte, read analog ins:
 if (Serial.available() > 0) {
    // get incoming string:
    String str = Serial.readStringUntil(':');
                                                           // getting the string, separator ":"
    int valueSerial = Serial.readStringUntil('\n').toInt(); // getting the value, separator "linefeed"
    if (str.equals("L")) {
      Serial.print(str + ": " + valueSerial);
      Serial.print('\n');
      if (valueSerial == 1) digitalWrite(ledPin, HIGH);
      if (valueSerial == 0) digitalWrite(ledPin, LOW);
```

Node-RED Flow 4

Node-RED öffnen	RPI-Browser:	http://127.0.0.1:1880
	PC-Browser:	http://192.168.178.xxx:1880

Flow Arduino-LED einschalten



Node-RED Dashboard 4



Weitere Details	