

Lautsprechergitter für den 6 Watt Verstärker

- Zuerst den äußeren Rahmen biegen und an der Ecke zusammenlöten.
- Anschließend die senkrechten Drähte nur oben anlöten.
- Zum Schluss die langen waagerechten Drähte jeweils mit den senkrechten Drähten von einer Seite beginnend verlöten.
- Das fertige Gitter mit Reissnägeln am Lautsprechergehäuse befestigen.

