



Das Digital-Relais DBØYC

Welche Parameter sind zu beachten ?

- Relais-Mode nur DMR
- QRG: 438,475 MHz
- Ablage: -7,6 MHz
- **CC : 2** (Color Code DV - Betrieb)
- Quasselsperre **nach 180 Sekunden** unweigerlicher Abbruch

Was sollte noch beachten werden ?

Um nicht durch die digitalen Signale genervt zu werden, empfehlen wir einen 88,5 Hz CTCSS - Squelch am Funkgerät für den TX & RX einzurichten. Das Relais lässt sich auch mit diesem CTCSS Ton öffnen.

DBØYC nur im Brandmeisternetz gelistet mit TS1 & TS2 (Time-Slot = Zeitschlitz)

Statische Time-Slot		Keine Dynamische TG gebucht	Bemerkung
Statische TG TS 1	Statische TG TS 2		
263803 Cluster-Notfunk Bayern-Ost 9112 Notfunk EU	TG 8 TG 9 DBOYC ID 262894	Alle anderen TG müssen vom jeweiliger Benutzer selber aktiviert werden, die sich nach einer Haltezeit v. 10 Minuten selbst deaktivieren.	Die TG 26387 Cluster Cham ist nur von außerhalb des Einzugsbereichs vom DBØYC und von Simplex Hotspot`s zu benutzen. Die TG 8 & Cluster Cham sind mit DBOYC , DBOYCC , DBOYCF vernetzt. TG 9 Lokal wird nur am Relais wiedergegeben.