



Verhalten in Notfällen oder lokalen und regionalen Großschadenslagen

– nicht nur für Notfunker –

1. Dafür sorgen, dass man selbst und die Familie außer Gefahr und versorgt ist.
2. Wenn dringende Hilfe benötigt wird, Feuerwehr 112 oder Polizei 110 anrufen oder anderweitig verständigen.
3. Wenn sonstige Hilfe oder Unterstützung benötigt wird oder um Hilfe anzubieten: UKW-FM-Funkgerät einschalten, möglichst durch Akku oder Notstrom versorgt.
4. Folgende FM-Frequenzen sollten für eine Kontaktaufnahme im Berliner Raum verwendet werden und in dieser Reihenfolge versucht werden:
 - a) Relais DB0WF Eingabe 145,1625 MHz; Ausgabe 145,7625 MHz (Treff-Frequenz der Berliner Notfunkgruppe)
 - b) Relais DB0SP Eingabe 145,000 MHz; Ausgabe 145,600 MHz (alternatives Relais)
 - c) Parallel zum Relaisbetrieb auf der direkten Notfunk- und Anruf Frequenz 145,500 MHz empfangsbereit sein, bzw. Kontaktaufnahme versuchen.
 - d) Alternativ auf der OV-Frequenz des eigenen OV Kontaktaufnahme versuchen.
5. Falls über Relais oder direkt kein Kontakt zustande kommt, den Notfunkreferenten, oder ein Mitglied der Notfunkgruppe telefonisch oder anderweitig (Fax, Email) informieren.
6. Registrierte Mitglieder der Notfunkgruppe versuchen, sich gegenseitig zu informieren (alarmieren), wenn sie nicht schon auf einer Relais- oder Direktfrequenz aktiv sind.
7. Die Station, die als erste eine Hilfs- oder Notfunkrunde eröffnet, übernimmt die Funktion einer Leitstation bis eine erfahrene Notfunkstation oder die Notfunk-Klubstation des Distrikts Berlin DL0NFD den Verkehr übernimmt. Notfunkverkehr wird immer in einem „geleiteten Netz“ mit Hilfe einer Leitstation abgewickelt. Die Leitstation dokumentiert den Notverkehr.
8. Stationen, die in ein bestehendes Notfunknetz einsteigen möchten, warten bis die Leitstation neue Stationen um Meldung bittet. Ausnahme: bei dringender Nachricht, Anruf der Leitstation mit Rufzeichen und „break“. Die Leitstation fordert die anrufende Station dann auf, die Meldung abzusetzen. (Das ausführliche Verfahren zur Notfunkabwicklung kann im Notfunkhandbuch Version NF-Handbuch V01-03-003_2018 in Kapitel 6 nachgelesen werden).